


Ausschalten des Notfallknopfes - Drehkreuz

Der Schlüssel liegt links außen im Schrank, in der obersten Schublade!



**Notfallknopf
ausgelöst**



Schritt 1:

Klappe unten etwas
zusammendrücken und nach
vorne & oben abziehen

Schritt 2:

Roten Knopf nach rechts drehen

**Schritt 3:**

Schlüssel nach links drehen

**Schritt 4:**

Schlüssel nach recht drehen